



Aufbauanleitung Bettkasten



Die Bauteile sind mit Nummern von 1-4 gekennzeichnet

- Schrauben Sie als erstes die Rückseite (Teile 2) an die Teile 3 und 4 mit je 3 Schrauben 4x60 mm an
- Achten Sie darauf, dass die Teile an der Oberseite eine Höhe haben
- Jetzt Teil 1 mit je 3 Schrauben 4x35mm von INNEN durch die Seitenteile verschrauben.
- Dann den Boden in die Nut schieben und mit 4 Schrauben 3x25mm an Teil 2 festschrauben.
- Die Rollen schrauben sie dann bitte an den gekennzeichneten Stellen mit 2 Schrauben 3x17mm fest.
- Zum Schluss den Griff anschrauben, fertig ist Ihr Bettkasten.

Aufbauanleitung Bettkasten



Die Bauteile sind mit Nummern von 1-4 gekennzeichnet

- Schrauben Sie als erstes die Rückseite (Teile 2) an die Teile 3 und 4 mit je 3 Schrauben 4x60 mm an
- Achten Sie darauf, dass die Teile an der Oberseite eine Höhe haben
- Jetzt Teil 1 mit je 3 Schrauben 4x35mm von INNEN durch die Seitenteile verschrauben.
- Dann den Boden in die Nut schieben und mit 4 Schrauben 3x25mm an Teil 2 festschrauben.
- Die Rollen schrauben sie dann bitte an den gekennzeichneten Stellen mit 2 Schrauben 3x17mm fest.
- Zum Schluss den Griff anschrauben, fertig ist Ihr Bettkasten.